









Torrec 1, 1-csatornás rádióvevő		Torrec 1, 1-ch. receiver	
		Vezetékek	Wires
Tápfeszültség / Power supply = 12 - 24 V AC/DC	+	Piros	Red
	-	Fekete	Black
Közös	common	Kék	Blue
N.O.		Sárga	Yellow
N.C.		Fehér	White
Programozás		Programming	
1	 nyomja meg a rádióvevő nyomógombját Push the button on the receiver		
2	   kétszer nyomja meg a távadó kívánt csatorna gombját Push the desired transmitter button twice		
Figyelem! Négy csatornás működtetéshez négy darab egycsatornás rádióvevőre van szükség!			
N.B. For four-chanel operation you must use 4 separate, 1-ch. receivers!			
Torrec 2, 2-csatornás		Torrec 2, 2-ch. receiver	
		Vezetékek	Wires
Tápfeszültség / Power supply = 12 - 24 V AC/DC	+	Piros	Red
	-	Fehér	White
Közös	common	Fekete	Black
1. csatorna kontakt	1st channel contact	Piros	Red
2. csatorna kontakt	2nd channel contact	Kék	Blue
Programozás		Programming	
1	 nyomja meg a rádióvevő nyomógombját Push the button on the receiver		
2	   nyomja meg a távadón a 2-ként használni kívánt csatorna gombját kétszer, ez mindkét csatornát feltanítja Push that transmitter button twice which you wish to use as 2nd channel. This memorizes both ch1. and ch2.		
Figyelem! Négy csatornás működtetéshez négy darab egycsatornás rádióvevőre van szükség!			
N.B. For four-chanel operation you must use 4 separate, 1-ch. receivers!			