

**Egyszerűsített leírás BFT Deimos típusú tolókapu hajtómű áramszüneti működtetéséről**

**Figyelem! A hajtóműhöz mellékelt rajzos nyomtatványt mindig tartsa jól megközelíthető helyen, hogy mások számára is hozzáférhető legyen!**

A BFT Deimos ajtómű önzáró berendezés, áramszünet esetén a tolókaput kézzel eltolni vagy húzni nem lehet.

A mechanikai leoldást a mellékelt rajzos útmutató 18-as számú ábráján feltüntetett módon lehet elvégezni:

- Áramszünet esetén helyezze be a telepítéskor átadott (szürke színű, belső háromszöges) kioldó kulcsot a hajtómű kék színű kioldó foglatába.
- A leoldáshoz fordítsa el a kulcsot ütközésig az óramutató járásnak megfelelő irányba.
- Az áramszünet megszűnése után a hajtóművet a fenti művelet fordított irányú elvégzésével vissza tudja kapcsolni a hajtásláncba.
- A záró és nyitó irányt a hajtómű fedelén zárt és nyitott lakatot stilizáló piktogrammok is jelzik!

**Figyelem! Ha bármilyen sérülés következtében a kapu megszorul, akkor a leoldás nehézkesé, vagy lehetetlenné válhat. Semmilyen körülmények között ne feszegesse a kioldó szerkezetet vagy a kioldó kulcsot.**

**Semmilyen körülmény hatására vegye le a hajtómű burkolatát. A berendezés 230 V hálózati feszültség alatt van!**

**A beállításokat és javítási munkákat mindig bízza szakemberre!**